

湖北省沙市中学

教室多媒体设备使用须知

一、设备配置：

编号	品名	数量	价值(元)	编号	品名	数量	价值(元)
1	多媒体触控一体机	1台	30000	8	一体机遥控器	1个	100
2	壁挂式实物展台	1台	700	9	一体机专用笔	2支	100
3	数字电视机顶盒	1台	600	10	机顶盒遥控器	1个	100
4	广播系统终端音箱	2只	2200	11	实物展台钥匙	1把	10
5	机顶盒智能卡	1张	100	12	黑板钥匙	1把	10
6	摄像头(半球)	2个	4600	13	无线信号屏蔽仪	1个	4500
7	拾音器	2个	460	14	电子班牌	1个	4500

二、设备领用：

1、班级使用的设备配件（表格内8至12项），由班级资产管理人领取并负责保管。竞赛培训及其他活动需使用的设备配件，由主持活动的教师领取并负责保管。

2、班级领取配件时，需缴纳一定数额的押金，以备配件遗失、损坏时赔偿之用。归还配件时，配件完好无损的，押金全额退还；配件遗失或损坏的，酌情扣除押金。

3、因人为原因导致设备损坏、配件遗失的，由使用班级（或主持活动的教师）承担赔偿责任。

三、电源控制：

1、每间教室都设有配电箱，由多个空气开关分别控制不同线路的电源。

2、一般情况下不要关闭配电箱里的空气开关，避免设备运行受到影响。长时间不使用设备时，可以关闭空气开关。

3、触控一体机、数字电视机顶盒使用自身的软开关控制电源（可使用遥控器开关机），广播系统终端音箱不需要关闭电源。

4、电子班牌、无线信号屏蔽仪由技术部门统一控制电源，任何人不得尝试关闭设备上的电源开关。

四、常规保养：

1、严禁任何液体浸入设备内部、侵蚀设备表面。当心杂物掉入一体机背面，堵塞散热孔，造成机器损坏。

2、触控一体机液晶屏极易破损，需重点保护。要严防因碰撞、按压、敲打等导致的屏幕破裂。不使用时，需及时合上活动式黑板并使用钥匙锁闭。

3、作好设备的除尘维护，经常使用软布清洁设备表面。触控一体机屏幕表面需要清洁时，只能使用绝对干净的软布沾少许清水轻轻擦拭。一体机边框的积尘可能影响触摸屏的灵敏度和定位准确性，可经常使用软毛刷清洁。

4、除维修人员外，任何人不得改变设备及设备附件上接线、插件的连接状态。

5、谨慎使用及妥善保管好设备的遥控器，避免沾水，随时除尘。遥控器电池电量耗尽时，由使用班级自行购买新电池更换。

6、数字电视机顶盒智能卡与机顶盒捆绑使用，切勿取出用于非经捆绑的机顶盒。电视机顶盒要不定期进行测试，避免长期不使用导致搜台出现问题。

7、加强一体机电脑系统的软件管理，不得随意卸载系统预装的软件、组件，不得随意安装与教育教学无关的、影响系统安全与性能的或有版权争议的软件。

8、禁止在一体机中安装和使用非因教学需要的游戏软件。严格禁止在一体机中使用VPN“翻墙”软件非法访问被国家禁止的境外网站。

五、设备报修：

1、设备出现故障时，需先检查供电是否正常（即检查配电箱中对应的空气开关是否打开）。

2、教室电源有故障时，向总务处报修（通过钉钉工作台“总务报修”模块提交）；本须知所列设备有故障时，向信息技术与网络中心报修（通过钉钉工作台“电教报修”模块提交）。